

Imprimer les états de compteur pour un **bizhub 3300P**



- ➔ Mettre l'imprimante sous tension S'il vous plaît.
- ➔ Appuyer sur la touche  pendant 4 secondes.
- ➔ L'imprimante imprime 5 pages.
- ➔ Le compteur se situe sur la page 3 en haut à gauche.