

Regelmäßig zu ersetzende Teile

Einige Wartungsteile sollten regelmäßig ausgetauscht werden, um die bestmögliche Druckqualität zu erhalten. Nach dem Drucken von ca. 50.000 Seiten sollte das Papierzufuhr-Kit MF und nach dem Drucken von 100.000 Seiten das Papierzufuhr-Kit 1, das Papierzufuhr-Kit 2, die Fixiereinheit und der Laser ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren KONICA MINOLTA-Händler, wenn im Display eine der folgende Meldungen erscheint.

LCD-Anzeige	Beschreibung
Teile ersetzen PZ-Kit MF	Das Papierzufuhr-Kit der MF-Zufuhr muss ersetzt werden.
Teile ersetzen PZ-Kit1	Das Papierzufuhr-Kit der Zufuhr 1 muss ersetzt werden.
Teile ersetzen PZ-Kit2	Das Papierzufuhr-Kit der Zufuhr 2 muss ersetzt werden.
Teile ersetzen Fixiereinheit	Die Fixiereinheit muss ersetzt werden.
Teile ersetzen Lasereinheit	Die Lasereinheit muss ersetzt werden.

Geräteinformationen

Seriennummer anzeigen

Sie können sich die Seriennummer Ihres Gerätes wie folgt im Display anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, **8**, **1**.
- 2 Drücken Sie **Stopp**.

Seitenzähler anzeigen

Sie können sich die Anzahl der gedruckten Kopien, der gedruckten Seiten, der Berichte und Listen, der gedruckten Faxe sowie die Gesamtzahl aller mit dem Gerät gedruckten Seiten anzeigen lassen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, **8**, **2**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Insgesamt**, **Fax/Liste**, **Kopie** oder **Drucken** im Display anzeigen zu lassen.
- 3 Drücken Sie **Stopp**.

Restlebensdauer anzeigen

Sie können sich die Restlebensdauer der Trommleinheit und der Wartungsteile wie folgt im Display anzeigen lassen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, **8**, **3**.
- 2 Drücken Sie **▲** oder **▼**, um **1. Trommel**, **2. Fixiereinheit**, **3. Laser**, **4. PZ-Kit MF**, **5. PZ-Kit1** oder **6. PZ-Kit2**¹ zu wählen.
Drücken Sie **OK**.

¹ PZ-Kit2 wird nur angezeigt, wenn die optionale Papierzufuhr PF-P10 installiert ist.

- 3 Drücken Sie **Stopp**.